

パイプ掛金具FX-1 取扱説明書

a) FRP製架設ボックスに取り付ける場合

(FOK-1, 2, 3)

1. 上部の架設用金具を取り外して下さい。
2. パイプ掛金具を本体背面に当て、 $\phi 9$ のドリルで穴明けして下さい。
(2ヶ所)
3. 下図の様に、パイプ掛金具の取付をして下さい。

b) 他のボックスに取り付ける場合

1. パイプ掛金具を本体背面に当て、 $\phi 9$ のドリルで穴明けして下さい。
(4ヶ所)
2. 付属のビス類全てを使い、取り付けて下さい。

