

貼るだけフィルタ (交換サイン付) RD44-S-20

NTO 貼るだけフィルタ (交換サイン付) RD44-S-20

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、必ず保管してください。

安全上のご注意

安全にお使いいただくための注意事項を説明しています。必ずお守りください。
なお、有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。

⚠ 警告	死亡または重傷を招くおそれがある危険な状況を示します。
⚠ 注意	軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある危険な状況 および物的損害の発生するおそれがある場合を示します。


お守りいただく内容を次の図記号で
区分しています。

- ⊘ してはいけない
- ❗ 必ず守る

■使用上のご注意

⚠ 警告			
⊘	人命や社会的に重大な影響を与える用途に本製品を使用しないでください。万が一故障した場合、人身事故や深刻な社会的混乱を招くおそれがあります。	❗	ファン付製品に貼り付けする際は、フィルターの貼り付け、交換時には必ずファンの電源をOFFにし、電源の供給を止めてください。感電・火災・けがの原因になります。
	次のような場所では使用しないでください。 火災の原因になります。 ・可燃性ガスのある場所 ・可燃性ガスが漏れるおそれのある場所 ・有機溶剤のかかる場所		
⚠ 注意			
⊘	次のような場所では使用しないでください。 破損の原因になります。 ・屋外環境 ・常時高温となる場所 ・水滴のかかる場所 ・腐食性ガスのある場所 ・極度に塵埃やオイルミストが多い場所	❗	取替目安は1ヶ月程度です。交換サインがでましたら早めに交換してください。フィルターが目詰まりし、吸気能力が落ちるおそれがあります。
			交換サインがうまくでない場合でも2～3ヶ月で取り替えてください。のり残りの発生やフィルターが剥がれにくくなるおそれがあります。
	汚れたままで使用しないでください。フィルターが目詰まりし、吸気能力が落ちるおそれがあります。		適用機種に内部フィルターがある場合はそのまま使用してください。使用しない場合は性能が変化する場合があります。
	使用目的以外に使用しないでください。故障や損害が発生するおそれがあります。		

■各部の名称



■使用目的

本製品は、フィルターカセット、ルーバーなど（貼付側製品）の表面に貼り付けし、埃の侵入を抑制しつつ表面や内部のフィルター交換時期の目安をお知らせするものです。

■仕様

品名記号	外形寸法 mm			捕集効率 % ※1	初期圧力損失 Pa ※2	質量 g ※3	セット 内容	交換目安 ※4	適用機種
	ヨコ	タテ	フカサ						
RD44-S-20	205	205	0.6	72.4	12.6	4	6枚入	約 1 ヶ月	RD43-4~8□、LP-0~4□ RD44-4~8□、SLP-09~2□ RSLP-10~15□

- ※1. フィルター単体で、初期圧力損失+50Paの値で、参考値となります。
- ※2. 圧力損失はフィルター（不織布）のみの計測で参考値となります。
- ※3. フィルター1枚あたりの質量となります。
- ※4. 交換の周期は使用環境により異なります。

■フィルター取付方法


粘着タイプのフィルターなので、取り付けがシールのように簡単に行えます。
貼り付け面の汚れ、水滴を拭き取り乾いた状態で貼り付けてください。

ご注意

- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ・本製品は吸気側でご使用ください。排気側で使用しますと剥がれるおそれがあります。
- ・製品には万全を期しておりますが、劣化した塗装面や再塗装面に貼り付けた場合、塗装が変色したり剥がれる可能性がありますのでご注意ください。
- ・保管状況により、製品が変色する場合がありますが、機能には問題ありません。
- ・適用機種以外では貼付側製品（ルーバーなど）の形状により貼り付けできない場合があります。

RD43-8□、RD44-8□タイプの場合

透明フィルムを剥がして貼付側製品正面に貼り付けてください。端4辺に隙間がでないように貼り付けしてください。
2連、3連タイプの場合は下図を参考にハサミでカットし、隙間なく並べて貼り付けしてください。



LPタイプの場合

円形粘着剤を参考にハサミでカットし、透明フィルムを剥がして貼付側製品正面に貼り付けてください。通気部よりも一回り大きくカットしてください。剥がれにくく貼り付けすることができます。サイズが合わない場合は、貼付側製品外側のキャビネットに貼り付けしてください。



その他の場合

貼付側製品の通気部の一回り外側を粘着剤で隙間なく覆えるように、貼り付け方、形状、サイズ調整をしてご使用ください。

■保守点検

本製品は汚れたら交換サインが浮き出てきます。「✦」マークが1箇所でもはっきり浮き出てきたら取り替え時です。取替目安は1ヶ月程度です。交換サインがでましたら早めに交換してください。（交換の周期は使用環境により異なります。）

本製品の交換と同時に内部フィルターの清掃や交換をおすすめします。

内部フィルターの清掃、交換方法は各製品の取扱説明書をご確認ください。

ご注意

- ・貼付側製品の通気部形状、貼り付け時の隙間、使用状況などによっては交換サインが浮き出ない場合があります。
- ・交換サインがうまくでない場合でも2～3ヶ月で取り替えてください。のり残りの発生やフィルターが剥がれにくくなるおそれがあります。
- ・適用機種に内部フィルターがある場合はそのまま使用してください。使用しない場合は性能が変化する場合があります。
- ・本製品は洗浄しての再利用はできません。
- ・本製品を外した際に、のり残りした場合はやわらかいタオルを使い、水または中性洗剤でふきとってください。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら弊社お客様相談センターにお問い合わせください。

TEL (0561) 64-0152

〈受付時間〉9：00～12：00、13：00～17：00（土・日・祝日は休み）

施工業者名	TEL
施工年月日	年 月 日

- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、商品の修理やご相談への対応、および情報の提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、グループ各社と共同で利用させていただく場合があります。
- ・個人情報はあらかじめ本人の同意を得ないで、第三者に提供することはいたしません。

本製品の故障や瑕疵により、当社の予見の有無を問わず生じた二次損害について、当社は一切の責任を負いかねます。 2026年09月
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。