

# ポールスタンド

AZM-42

このたびは、日東コントロールステーション、ポールスタンドをお買上げいただきましてありがとうございます。取付けの際には、下記の取付方法を御一読くださいますようお願い致します。

## ■コントロールステーションの取付方法

- ① ボデー下面へ、右図のように貫通穴(φ48.5~φ50)を明けます。

機種	A 寸法
CSE-11, CSH-1, CSH-1S, CSF-100 -115, -2, -2S, -200 -12, -3, -3S, -300 -125, -4, -4S, -400	39 mm
上記以外の機種	45 mm

(※但し A 寸法はパッキンの厚みを含みません。)

- ② ボックスソケットをポールスタンドから抜き取りロックナット1を使用してボデーに固定します。パッキンはボデーとボックスソケットの間に入れます。
- ③ ボックスソケットを組み付けたボデーをポールスタンドに取付け、方向を決めてから、ロックナット2を使用して固定します。

御注意)・ポールスタンドは水平面に固定して御使用ください。

- ・外部に配線を引き出す場合はベースに設けてある電線引出口を御使用ください。
- ・配線は電線のよじれを防ぐため、コントロールステーションをポールスタンドに固定してから行ってください。
- ・ポール固定ボルトは、下側を先に締め付けてから上側を締め付けてください。

